

# Катушки управления

Фото	Наименование	Артикул	
<b>Катушки управления к электромагнитам МИС</b>			
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 110 В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220139	
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 127 В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220140	
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220141	
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220142	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 127В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220154	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220143	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220144	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 110В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220145	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220146	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220147	
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220148	
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	220149	
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 110В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	220150	
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 127В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	220151	
Катушка управления к МИС-5100 (5200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	220152		
Катушка управления к МИС-5100 (5200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	220153		
<b>Катушки управления к электромагнитам МО</b>			
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 100%	220201	
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 40%	220202	
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 100%	220203	
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 40%	220204	
<b>Катушки управления к пускателям ПМ12</b>			
	Катушка управления к ПМ12-100, 24В/50Гц	121366	
	Катушка управления к ПМ12-100, 36В/50Гц	121367	
	Катушка управления к ПМ12-100, 42В/50Гц	121368	
	Катушка управления к ПМ12-100, 110В/50Гц	121369	
	Катушка управления к ПМ12-100, 127В/50Гц	121370	
	Катушка управления к ПМ12-100, 220В/50Гц	121371	
	Катушка управления к ПМ12-100, 380В/50Гц	121372	
	Катушка управления к ПМ12-160, 24В/50Гц	121373	
	Катушка управления к ПМ12-160, 36В/50Гц	121374	
	Катушка управления к ПМ12-160, 42В/50Гц	121375	
	Катушка управления к ПМ12-160, 110В/50Гц	121376	
	Катушка управления к ПМ12-160, 127В/50Гц	121377	
	Катушка управления к ПМ12-160, 220В/50Гц	121378	
	Катушка управления к ПМ12-160, 380В/50Гц	121379	
<b>Катушки управления к контакторам КТ-5000</b>			
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 100А	120153	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 160А	120154	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 250А	120155	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 400А	120156	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 630А	120157	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 100А	120158	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 160А	120159	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 250А	120160	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 400А	120161	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 630А	120162	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 100А	120163	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 160А	120164	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 250А	120165	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 400А	120166	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 630А	120167	
	<b>Катушки управления к контакторам ПМ12-ЭК</b>		
		Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 1000/800/630А	240101
Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 125/100/80/63А		240102	
Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 250/200/160А		240103	
Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 500/400/315А		240104	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 1000/800/630А		240105	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 125/100/80/63А		240106	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 250/200/160А		240107	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 500/400/315А		240108	